

Anwendungshilfe für das DB Online-Portal Leitungskreuzung

DB AG, DB Immobilien

CR.R 04

Version 2.0

Stand: 09. Juli 2020

1. User Management	3
1.1 Registrierung.....	3
1.2 Anmeldung	4
1.3 Passwort.....	5
1.3.1 Passwort zurücksetzen	5
1.3.2 Passwort ändern	6
2. Antrag erstellen	7
2.1 Vorabfragen.....	7
2.2 Allgemeine Angaben	8
2.3 Bau-/ Instandsetzungsmaßnahmen (SKR / TKR)	9
2.4 Beteiligte.....	10
2.5 Verlauf der Leitung	11
2.6 Kreuzungen und Längsführungen.....	12
2.6.1 Allgemeine Informationen zur Kreuzung/ Längsführung.....	13
2.6.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen zur Kreuzung/ Längsführung	15
2.6.3 Strecken	16
2.6.4 In Anspruch zu nehmendes DB-Gelände	17
2.6.5 Rohre.....	18
2.6.6 Maste (nur Freileitungen)	20
2.7 Angaben zu der geplanten Änderung der Leitungskreuzung/-längsführung	21
2.8 Beigefügte Anlagen gem. Richtlinie	21
3. Kontakt.....	23

Detailliertere Ausfüllhilfen und Informationen finden Sie auch in den Infofeldern zu den einzelnen Elementen im Antrag.

1. User Management

Wir empfehlen die Verwendung des Online-Portals mit den Browsern Google Chrome oder Microsoft Edge.

1.1 Registrierung

Klicken Sie auf [Neu registrieren]

Geben Sie Ihre Anrede, Vornamen, Namen sowie E-Mail-Adresse in den entsprechenden Felder an und bestätigen Sie, dass Sie mit unserem Datenschutzhinweis einverstanden sind. Den Datenschutzhinweis können Sie über den Infobutton [Datenschutzhinweis] anzeigen lassen.



Online Portal - Leitungskreuzungen

Anmelden

Passwort vergessen

Neu registrieren



Online Portal - Leitungskreuzungen

Anrede

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Hiermit bin ich einverstanden, dass personenbezogene Daten gespeichert werden.

Registrieren

zurück zum Login

[Datenschutzhinweis](#) [Ansprechpartner](#)

Sie erhalten eine Mail mit dem Aktivierungslink und Ihrem Passwort. Mit dem Aktivierungslink kommen Sie zum Login. Wir empfehlen Ihnen sich Ihr Passwort zu kopieren, um sich am Portal anzumelden. Nach erfolgreichem Login (siehe Punkt 1.2 Anmeldung), werden Sie aufgefordert Ihr Passwort zu ändern (Siehe Punkt 1.3 Passwort).

Registrierung Online Kreuzungsverträge

Von: [Online Kreuzungsverträge](#)

Sehr geehrte/-r Herr/Frau Max Mustermann,

vielen Dank für Ihre Registrierung.

Bitte aktivieren Sie Ihren Account unter folgender URL: https://dev191ee.smallsolutions.comp.db.de/f?p=116:3001:0::NO::P3001_USER_MAIL,P3001_HASH:knd89@gmx.de,euvFefWkwkmozvF1ctJrOseGzvXU1QIi

Ihre Zugangsdaten lauten:

Benutzername:

Passwort: X89=iy9jT,Lv

Nach erfolgreicher erster Anmeldung müssen Sie das Kennwort ändern.

Bei Rückfragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihre(n) Anwendungsverantwortliche(n).

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team des Online Portals Leitungskreuzungen

1.2 Anmeldung

Geben Sie zur Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort an und bestätigen Sie Ihre Eingabe.



Online Portal - Leitungskreuzungen

<input type="text" value="E-Mail-Adresse"/>
<input type="password" value="Passwort"/>
Anmelden
Passwort vergessen

[Neu registrieren](#)

1.3 Passwort

1.3.1 Passwort zurücksetzen

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie auf [Passwort vergessen].

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.



Online Portal - Leitungskreuzungen

Anmelden
Passwort vergessen

[Neu registrieren](#)




Online Portal - Leitungskreuzungen

Bitte geben Sie Ihre hinterlegte E-Mail Adresse an, um das Passwort zurück zu setzen. *

Passwort zurücksetzen
Zurück zum Login

Sie erhalten eine Mail mit einem Link, um Ihr Passwort zurückzusetzen.



Setzen Sie ein neues Passwort mit folgenden minimalen Anforderungen:

- zwölf Zeichen
- ein Groß- und Kleinbuchstabe
- ein Sonderzeichen (!"\$%&/(){}[]?.,;:_#+*<>)
- eine Ziffer
- Benutzername darf nicht Teil des Passwortes sein

Online Portal - Leitungskreuzungen


Bitte geben Sie Ihr neues Passwort ein *

Neues Passwort speichern

1.3.2 Passwort ändern

Um ein Passwort zu ändern klicken Sie oben links auf ihren Benutzernamen und dann auf [Passwort ändern].

Sie werden aufgefordert Ihr aktuelles und das neue Passwort einzugeben.



2. Antrag erstellen

2.1 Vorabfragen

Bitte befüllen Sie alle Pflichtfelder (*).

Vorabfragen ✕

**Hinweis:**
Bitte beantworten Sie alle Pflichtfelder!
Anschließend werden Sie zum entsprechenden Antragsformular weitergeleitet.

ÖVU * ? öffentliche Versorgung * ? Veranlasser DB * ?

- Bitte wählen - - Bitte wählen - - Bitte wählen -

Medium * ? Vorhabenart *

- Bitte wählen - - Bitte wählen -

Gab es ein beratendes Vorgespräch mit Mitarbeitern der DB AG? *

- Bitte wählen -

AbbrechenBestätigen

Im oberen Bereich des Antrags sehen sie links für welches Medium Sie den Antrag stellen. Recht befinden sich die Knöpfe, um einen Antrag einzureichen, zurück zur Startseite zu gelangen und den Antrag zu löschen. Für das einreichen und löschen werden Sie aufgefordert diese Schritte zu bestätigen, sodass ein Versehen ausgeschlossen werden kann.

Antragsformular
auf Änderung einer Leitungskreuzung auf DB-Gelände nach den DB Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien (Wasser)

✓ Antrag einreichenZurück zur StartseiteAntrag löschen

2.2 Allgemeine Angaben

Bitte geben Sie die allgemeinen Angaben zu Ihrem Bauvorhaben an.

Im Feld "Projektbezeichnung" können Sie den Namen Ihres Bauvorhabens angeben.

Geben Sie das von Ihnen verwendete Aktenzeichen im Feld "Ihr Zeichen" an.

Für Leitungen (nicht vorhanden bei Starkstrom-Freileitungen!) die in einem/einer höhengleichen/überführten er unterführten Weg/Straße geplant sind, wählen Sie die entsprechende Angabe aus und geben Sie die Bezeichnung, den Eigentümer und den Baulastträger des Weges/der Straße an. Bitte beachten Sie die Hinweise in den jeweiligen Infofeldern.

Im Anschluss speichern Sie Ihre Angaben.

(1) Allgemeine Angaben

Antrags-Nr. *	Projektbezeichnung ?	Ihr Zeichen * ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
?		
226		

Zusätzliche Angaben bei Rohrverlegung:

Leitung(en) verlaufen im Zuge eines *	Bezeichnung * ?	Eigentümer * ?	Baulastträger * ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
höhengleicher Weg / Straße v			

Zusätzliche Angaben bei Strom (Freileitung):

zugehörige Telekommunikationsleitung *	Bezeichnung *	Nutzung *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ja v		- Bitte wählen - v

Zusätzliche Angaben bei Änderungen, Instandhaltungen und Beseitigung/ Stilllegung

Leitungskreuzungsvertrag vorhanden *	Aktenzeichen-DB *	Vertragsdatum *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ja v		

2.3 Bau-/ Instandsetzungsmaßnahmen (SKR / TKR)

Diese Angaben sind nur für Strom- und Telekommunikationsleitungen anzugeben.

Bitte geben Sie den geplanten Zeitraum für die Durchführung Ihrer Baumaßnahme an.

Soweit Ihnen bekannt, wählen Sie hier bitte aus, ob eine Streckensperrung notwendig wird und deren Dauer. Bei Angabe einer Streckensperrung geben Sie mittels Auswahlfeld an, ob eine Abschaltung der BEL (Bahnelektrischen Anlage) erforderlich ist.

→ Im Anschluss speichern Sie Ihre Angaben.

Änderungen speichern

(2) Bau / Instandsetzungsmaßnahmen

Die Baumaßnahme soll voraussichtlich im Zeitraum:

vom * bis *

Sperrung der Strecke Dauer der Sperrung

Abschaltung / Erdung der Oberleitung (OL) / einer Bahnelektrischen Anlage (BEL) ist erforderlich



Änderungen speichern

2.4 Beteiligte


Unter "Beteiligte hinzufügen" können Sie Angaben zu den am Bauvorhaben beteiligten Ansprechpartnern und Unternehmen vornehmen.

Für jeden Beteiligten ist eine separate Eintragung erforderlich.




Es öffnet sich ein PopUp Fenster. Bitte beachten Sie hierzu die Ausführungen in den Infefeldern. Geben Sie alle Verfahrensbeteiligten vollständig an. Zwingend erforderlich sind die Angaben des Antragstellers (Eigentümer der Leitung) und der Ansprechpartner.

- ➔ Sobald Sie alle Angaben zu einer Person oder Unternehmen getätigt haben, klicken Sie im PopUp Fenster auf [Beteiligte hinzufügen]. Das System schließt das PopUp Fenster und speichert Ihre Angaben.



Bei "Ansprechpartner" ist die Art des Ansprechpartners sowie der Vor- und Nachname anzugeben.



2.5 Verlauf der Leitung

Um eine Leitung hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf [Leitung hinzufügen].

Für jeden Leitung ist eine separate Eintragung erforderlich. Pro Antrag dürfen maximal drei parallelverlegte Leitungen angegeben werden. Für Freileitungen ist nur eine Leitung möglich.

(4) Verlauf der Leitung (Ortsangaben)

Welche Leitungen möchten Sie hinzufügen?

Leitung hinzufügen

Es öffnet sich ein PopUp Fenster. Bei der Auswahl der Medienart Starkstrom-Kabelleitungen, geben Sie bitte den Leitungsverlauf (ortsbezogen) an. Zusätzlich ist die Auswahl der Stromart, die Bezeichnung der Nennspannung, des Kabeltyps und die Anzahl der Stromsysteme notwendig.

- ➔ Sobald Sie alle Angaben zur Leitung getätigt haben, klicken Sie im PopUp Fenster auf [Leitung hinzufügen]. Das System schließt das PopUp Fenster und speichert Ihre Angaben.

Leitung hinzufügen ×

Bezeichnung *
Leitung 1

Leitung verläuft:

Von * Nach *

Stromart *

Nennspannung in kV * Kabeltyp * Anzahl der Kabel bzw. Systeme *

Abbrechen Leitung hinzufügen

Bei Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen ist die Leitungslage mit spezifischen Ortsangaben zu ergänzen.

Leitungslage *

Ort * Straße *

Leitungslage *

Von * Nach *

2.6 Kreuzungen und Längsführungen

Um eine Kreuzung hinzuzufügen klicken Sie auf [Kreuzung bzw. Längsführung hinzufügen].

Für jede Kreuzung ist eine separate Eintragung erforderlich. Die Angaben zur Kreuzung werden in einem neuen Fenster vorgenommen.

(5) Kreuzungen und Längsführungen

Welche Kreuzungen bzw. Längsführungen von Bahngelände möchten Sie hinzufügen?

Kreuzung bzw. Längsführung hinzufügen

Sie können einen Antrag erst dann einreichen, wenn alle Angaben zur Kreuzung vollständig eingegeben wurden. Zur besseren Übersicht gibt es eine vorprogrammierte Markierung, welche unvollständige Kreuzungen hervorhebt.

(5) Kreuzungen und Längsführungen

Welche Kreuzungen bzw. Längsführungen von Bahngelände möchten Sie hinzufügen?

▼ ☆ Unvollständig ×

Kreuzung bzw. Längsführung hinzufügen

2.6.1 Allgemeine Informationen zur Kreuzung/ Längsführung

Zu Beginn wählen Sie bitte unter [Art] aus, ob es sich um eine Kreuzung oder Längsführung handelt und speichern Sie Ihre Angabe über [Änderungen speichern]. Daraus ergeben sich die weiteren Eingabefelder.

Bei [Betroffene Leitungen] ist die Zuordnung zu den in Punkt 2.5 Verlauf der Leitung angelegten Leitungen auszuwählen.

(1) Allgemeine Informationen zur Kreuzung/ Längsführung

Art *

- Bitte wählen - ▾

Bezeichnung *

Betroffene Leitungen *

- Bitte wählen - ▾

Änderungen speichern

Wählen Sie aus, ob die Mitbenutzung einer DB Anlage vorgesehen ist.

Wenn ja, erläutern Sie wie die Mitbenutzung erfolgt und geben Sie mittels Auswahl an um welches Bauwerk es sich handelt. Die Bauwerksnummer entnehmen Sie bitte den bahnspezifischen Plänen.

Mitbenutzung von DB-Anlagen:

Mitbenutzung * ?

Ja ▾

Kurze Darstellung der Mitbenutzung * ?

Die Mitbenutzung nachstehender DB-Anlage ist vorgesehen *

- Bitte wählen - ▾

Bauwerksnummer *

Zusätzliche Angaben bei Gas, Wasser und Abwasser

Gründe der Mitbenutzung *

Kosten der Maßnahme bei Mitbenutzung * ?

Bei "Herstellung der Kreuzung" wählen Sie die entsprechende Herstellungsart aus.

Herstellung der Kreuzung:

Herstellungsart *

- Bitte wählen - ▾

Zusätzliche Angaben bei der Auswahl „mit Rohrvortrieb“ bei Strom- oder Telekommunikationsleitungen:

Herstellung der Kreuzung:

Herstellungsart *

Vorgesehener Rohrvortrieb und verwandte Verfahren gem. DVGW-Arbeitsblatt GW 304 *

gem. Ziffer *

Baugruben für Rohrvertrieb/ Kabelzug:

Startgrube *

Zielgrube *

Zusätzlich bei Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen:

Arbeiten innerhalb der ideellen Böschungslinie *

Zusätzliche Angaben bei Rohrverlegung im Mantelrohr:

Bei Mitbenutzung von Mantelrohren Dritter geben Sie den Namen und die Vertragsnummer an. Die Zustimmung ist Bestandteil der Antragsunterlagen.

Mitbenutzung von Mantelrohren anderer Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen:

Mitbenutzung *

Angabe des Vertrages und Name des Versorgungsunternehmens: *



Die Hinterlegung einer entsprechenden Erklärung / Zustimmung des Mantelrohr-Eigentümers ist erforderlich.

➔ Speichern Sie Ihre Angaben über [Änderung speichern]

2.6.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen zur Kreuzung/ Längsführung

Bitte geben Sie alle Angaben zu den allgemeinen Sicherheitsanforderungen an.

(2) Allgemeine Sicherheitsanforderungen zur Kreuzung/ Längsführung

Schutzstreifen:

Vorhanden * Abstand von der Rohrachse (in m) * ? Gesamtbreite (in m) * ?

Zusätzliche Angaben bei Gas, Wasser- und Abwasserleitungen:

Schutzmaßnahmen:

Schutzmaßnahmen gegen elektrische Ströme *

Zusätzliche Angaben bei Gasleitungen

Ausblaseeinrichtungen vorgesehen *

Zusätzliche Angaben bei Wasser- und Abwasserleitungen

Absperreinrichtungen:

Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse:

Vorhanden *

links der Bahn (in m) *

rechts der Bahn (in m) *

Zusätzliche Angaben bei Längsführungen:

Abstand Längsführung:

geringster lichter Abstand zwischen Leitung und Mitte des nächstgelegenen Gleises (in m) *

➔ Speichern Sie Ihre Angaben über [Änderung speichern]

2.6.3 Strecken

Um eine Strecke hinzuzufügen klicken Sie auf [Strecke hinzufügen].

Für jede Strecke ist eine separate Eintragung erforderlich.

(3) Strecken

Welche Strecken möchten Sie hinzufügen?

- Angabe der Gekreuzten DB Strecken mit Streckennummer und Kreuzungskilometrierung (mit 3 Nachkommastellen).
- Angabe aller Strecken ist erforderlich, wenn mehr als zwei Bahn-Strecken betroffen sind.

Es wurde

Strecke hinzufügen

Es öffnet sich ein PopUp Fenster.

Geben Sie die Gemarkung an. Hierfür können Sie den Namen oder die Gemarkungsnummer angeben. Ab einer Angabe von zwei Zahlen oder Buchstaben werden Ihnen mögliche Eintragungen angezeigt.

Zur Kontrolle werden Ihnen die Angaben Gemeinde, Landkreis und Bundesland zu der Gemarkung angezeigt.

Mit Angabe der Gemarkung werden Ihnen nur die zugehörigen Strecken und Kilometrierungen zur Auswahl angezeigt. Die Streckenkilometrierungen sind dreistellig mit Komma anzugeben. Die Angabe zu Strecke und Km sind dem bahnspezifischen Lageplan zu entnehmen. ([Bestellung eines bahnspezifischen Lageplanes](#)).

Strecke hinzufügen ×

Gemarkung *

Gemeinde	Landkreis	Bundesland
Alt Duvenstedt	Rendsburg-Eckernförde	Schleswig-Holstein

Strecke * ? Von Km Bis Km
 ▼ **30** **40**

Bei Längsführungen:

Lage * von Bahn-km * ? bis Bahn-km * ?
 ▼

Bei Kreuzungen:

Kreuzungsstelle (Bahn-km) * ?

→ Über Strecke hinzufügen schließen Sie das PopUp Fenster und Ihre Angaben werden gespeichert.

2.6.4 In Anspruch zu nehmendes DB-Gelände

Um in Anspruch zu nehmendes DB-Gelände hinzuzufügen klicken Sie auf [DB-Gelände hinzufügen].

Für jede Gemarkung ist eine separate Eintragung erforderlich.

(4) In Anspruch zu nehmendes DB-Gelände

Welche DB-Gelände möchten Sie hinzufügen?

- Katasterzuordnung der Kreuzungsflurstücke.
- Sind unterschiedliche Flurstücke, Fluren, Gemarkungen oder Eigentümer im gesamten Kreuzungsbereich betroffen, sind alle anzugeben.
- Sind mehrere Bereiche erforderlich, muss eine geeignete Form gefunden werden alle Angaben darzustellen.



Es wurden noch keine DB-Gelände

DB-Gelände hinzufügen

Es öffnet sich ein PopUp Fenster. Es stehen Ihnen alle Gemarkungen als Auswahl zur Verfügung, die Sie unter Punkt 2.6.3 Strecken angelegt haben.

DB-Gelände hinzufügen ✕

Gemarkung *

- Bitte wählen - ▾

Flur * ?

Flurstück(e) *

Eigentümer des DB-Geländes * ?

Nutzungsart *

- Bitte wählen - ▾

Abbrechen

DB-Gelände hinzufügen

➔ Über **DB-Gelände hinzufügen** schließen Sie das PopUp Fenster und Ihre Angaben werden gespeichert.

2.6.5 Rohre

Um Rohre hinzuzufügen klicken Sie auf [Rohr hinzufügen]. Für jedes Rohr ist eine Eintragung erforderlich.

(5) Rohre

Welche Rohre möchten Sie hinzufügen?

Rohr hinzufügen

Es öffnet sich ein PopUp Fenster. Wählen Sie die Rohrart aus. Daraus ergeben sich die weiteren Eingabefelder.

Rohr hinzufügen



Bezeichnung *

Rohr 1

Rohrart *

- Bitte wählen -

Material *

- Bitte wählen -

DIN EN *

Verbindungsart * ?

- Bitte wählen -

Außendurchmesser (in mm) * ?

Wanddicke (in mm) * ?

Abbrechen

Rohr hinzufügen

Zusätzliche Angaben bei Mantel-/ Schutzrohren:

Mantelrohrlänge (in m) *

Überdeckungshöhe (in m) *

Abstand zur Achse des jeweils äußeren Gleises in (m):

links der Strecke *

rechts der Strecke *

Zusätzliche Angaben (nicht bei Mantel-/ Schutzrohr und Entwässerungs-/ Steigleitung)

Anzahl der Rohre *

Zusätzliche Angabe bei Gas- und Wasserleitungen

Druckstufe (in bar) * ?

Bei Schutzrohr für Fernmelde-, Steuer-, Messleitungen / sonstige Leitungen:

Zugehörigkeit * ?

Zusätzlich bei Material Stahl

Korrosionsschutz * ?

Korrosionsschutz Erläuterung

Zusätzlich bei Wasser- und Abwasserleitungen und für Mantel-/ Schutzrohre:

Entwässerung *

Entwässerung über *



Es ist ein Entwässerungs-/ Steigrohr anzulegen.

Zusätzlich bei Entwässerungs-/ Steigrohr:

Lastklasse (bei Bedarf) * ?

→ Über [Rohr hinzufügen](#) schließen Sie das PopUp Fenster und Ihre Angaben werden gespeichert.

2.6.6 Maste (nur Freileitungen)

Um Masten hinzuzufügen klicken Sie auf [Mast hinzufügen]. Für jeden Mast ist eine Eintragung erforderlich.

(5) Maste

Welche Maste möchten Sie hinzufügen?

- Mindestens der nächststehende Mast ist anzugeben.

Mast hinzufügen

Es öffnet sich ein PopUp Fenster.

Mast hinzufügen ✕

Mast Nr. *

steht auf DB Gelände *

Baugruben für Mastgründung *

Abbrechen Mast hinzufügen

→ Über **Mast hinzufügen** schließen Sie das PopUp Fenster und Ihre Angaben werden gespeichert.

2.7 Angaben zu der geplanten Änderung der Leitungskreuzung/-längsführung

Bei den Angaben zu der geplanten Änderung haben Sie die Möglichkeit Ihre Änderungen im selben Schema wie unter Punkt 2.6 Kreuzungen und Längsführungen anzugeben. Dabei geben Sie bitte nicht alles an, sondern nur die Angaben, die sich im Vergleich zu dem bisherigen Stand ändern.

2.8 Beigefügte Anlagen gem. Richtlinie

Um Anlagen hinzuzufügen klicken Sie auf [Datei hinzufügen].

(6) Beigefügte Anlagen gem. Richtlinie

Bitte fügen Sie hier die entsprechenden Dateien in dem Format *PDF* hinzu. Das Datenvolumen pro Datei sollte 30 MB nicht überschreiten.


Es wurden noch keine Dateien hinzugefügt.

Datei hinzufügen

Es öffnet sich ein PopUp Fenster. Über Datei wählen können Sie eine PDF mit maximal 30 MB hochladen.

Datei hinzufügen

Dateiart *

- Bitte wählen -▼

Dateiinhalt *

Datei wählen

Abbrechen

Datei hinzufügen

→ Über Datei hinzufügen schließen Sie das PopUp Fenster, Ihre Angaben werden gespeichert und das Dokument hochgeladen.

Hochgeladene Dateien können wieder über das Mülltonnensymbol entfernt werden.

(6) Beigefügte Anlagen gem. Richtlinie

Bitte fügen Sie hier die entsprechenden Dateien in dem Format *PDF* hinzu. Das Datenvolumen pro Datei sollte 30 MB nicht überschreiten.

Dateiart	Dateiname	Herunterladen	Löschen
DB AG- Lageplan M 1:1000 mit Darstellung der geplanten Kreuzung/ Längsführung	Lageplan.pdf		

1 - 1 von 1

Zusätzlich bei sonstigen Unterlagen:

Datei hinzufügen



Dateiart *

Sonstige Unterlagen (ggf. mit näherer Beschreibung) 

Dateiinhalt *

Datei wählen 

Beschreibung der Unterlage *



Auflistung der sonstigen erforderlichen Unterlagen, die für eine sichere Beurteilung der möglichen Auswirkungen der Leitungskreuzungsmaßnahme auf die Bahnanlagen erforderlich sind.

Abbrechen

Datei hinzufügen

3. Kontakt

Kompetenzteam Eigentumsmanagement (KT E)
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien

DB.Immobilien.KTE.Online-Portal@deutschebahn.com